

# Aufmaßanleitung

## Pendeltür PT2.1AMB

1. **Auswahl der richtigen Pendeltür:** Stelle sicher, dass du die richtige Pendeltür auswählst. Die PT2.1AMB eignet sich für flächenversetzte und flächenbündige Türen.
2. **Werkzeuge vorbereiten:** Du benötigst einen Stift und ein Maßband, um die Abmessung der Pendeltür zu nehmen.
3. **Breite messen:** Die Breite der Pendeltür ergibt sich aus der lichten Breite (Innenmaß) Türblendrahmen +39mm.
4. **Höhe messen:** Die Höhe der Pendeltür ergibt sich aus der lichten Höhe (Innenmaß) Türblendrahmen +39mm.
5. Bitte achte auf die **richtige Öffnungsrichtung** von außen gesehen.



6. **Überprüfen:** Stelle sicher, dass all deine Messungen korrekt sind. Trage die ermittelten Maße in das dazugehörige Feld millimetergenau ein. Die Pendeltür wird exakt nach deinen angegebenen Maßen gefertigt.

**Hinweis:** Bitte beachte dazu auch die Produktbeschreibung in den Downloads.