

Aufmaßanleitung

Pendeltür PT2.1LMB

1. **Auswahl der richtigen Pendeltür:** Stelle sicher, dass du die richtige Pendeltür auswählst. Die PT2.1LMB eignet sich für flächenversetzte Türen mit enganliegenden Rollladenpanzer und Rolladenführungsschienen.
2. **Werkzeuge vorbereiten:** Du benötigst einen Stift und ein Maßband, um die Abmessung des Lichtschachtes zu nehmen.
3. **Dreimal die Breite und dreimal die Höhe messen:** Insektenschutzrahmen werden auf den Millimeter genau gebaut. Um das exakte Maß zu ermitteln, empfiehlt es sich, die Breite einmal oben, einmal in der Mitte und einmal unten zu messen. Für die Höhe rechts, mittig und links.
4. **Breite messen:** Die Breite der Pendeltür ergibt sich aus der lichten Breite (Innenmaß) Türblendrahmen -2mm.
5. **Höhe messen:** Die Höhe der Pendeltür ergibt sich aus der lichten Höhe (Innenmaß) Türblendrahmen -2mm.
6. Bitte achte auf die **richtige Öffnungsrichtung** von außen gesehen.



7. **Überprüfen:** Stelle sicher, dass all deine Messungen korrekt sind. Trage die ermittelten Maße in das dazugehörige Feld millimetergenau ein. Die Pendeltür wird exakt nach deinen angegebenen Maßen gefertigt.

Hinweis: Bitte beachte dazu auch die Produktbeschreibung in den Downloads.