



# Aufmaßanleitung

## Rollo RO4.2

1. **Auswahl des richtigen Rollos:** Stelle sicher, dass du das richtige Insektenschutz-Rollo für dein Fenster auswählst. Das RO4.2 ist ein Rollo mit Abdichtung nach unten zum ebenen Boden oder Fensterbank.
2. **Werkzeuge vorbereiten:** Du benötigst einen Stift und ein Maßband, um die Abmessung des Rollos zu nehmen.
3. **Dreimal die Breite und dreimal die Höhe messen:** Insektenschutzrahmen werden auf den Millimeter genau gebaut. Um das exakte Maß zu ermitteln, empfiehlt es sich, die Breite einmal oben, einmal in der Mitte und einmal unten zu messen. Für die Höhe rechts, mittig und links.
4. **Breite messen:** Die Breite des Rollos ergibt sich aus der lichten Breite (Innenmaß) Mauerlaibung -2mm.
5. **Höhe messen:** Die Höhe des Rollos ergibt sich aus der lichten Höhe Fensterbankauflage bis lichter Fenstersturz -2mm.
6. **Überprüfen:** Stelle sicher, dass all deine Messungen korrekt sind. Trage die ermittelten Maße in das dazugehörige Feld millimetergenau ein. Das Rollo wird exakt nach deinen angegebenen Maßen gefertigt.

**Hinweis:** Bitte beachte dazu auch die Produktbeschreibung in den Downloads.