



Aufmaßanleitung

Spannrahmen SP1.43

1. **Auswahl des richtigen Spannrahmens:** Stelle sicher, dass du den richtigen Spannrahmen auswählst. Die SP1.43 eignet sich für flächenversetzte Kunststofffenster.
2. **Werkzeuge vorbereiten:** Du benötigst einen Stift und ein Maßband, um die Abmessung des Spannrahmens zu nehmen.
3. **Dreimal die Breite und dreimal die Höhe messen:** Insektenschutzrahmen werden auf den Millimeter genau gebaut. Um das exakte Maß zu ermitteln, empfiehlt es sich, die Breite einmal oben, einmal in der Mitte und einmal unten zu messen. Für die Höhe rechts, mittig und links.
4. **Breite messen:** Die Breite des Spannrahmens ergibt sich aus der lichten Breite (Innenmaß) Fensterblendrahmen -4mm.
5. **Höhe messen:** Die Höhe des Spannrahmens ergibt sich aus der lichten Höhe (Innenmaß) Fensterblendrahmen -4mm.
6. **Überprüfen:** Stelle sicher, dass all deine Messungen korrekt sind. Trage die ermittelten Maße in das dazugehörige Feld millimetergenau ein. Der Spannrahmen wird exakt nach deinen angegebenen Maßen gefertigt.

Hinweis: Bitte beachte dazu auch die Produktbeschreibung in den Downloads.